

Cercle de Fermières de St-Gilbert

Techniques

LAVETTE À VAISSELLE – À NŒUDS

Isabelle Matte

29/11/2012

Une technique pour fabriquer une lavette à vaisselle avec des restes de fils de montage de métier.

Techniques

LAVETTE À VAISSELLE – À NŒUDS

TABLE DES MATIERES

Lavette à vaisselle – à nœuds.....	1
Informations générales :.....	2
1 ^e étape: s'installer.....	2
2 ^e étape: se préparer.....	3
3 ^e étape: commencer à placer les fils sur le fil de soutien.....	3
4 ^e étape:.....	3
5 ^e étape:.....	4
6 ^e étape: préparer le manche.....	5
7 ^e étape: coudre.....	5
8 ^e étape:.....	5
9 ^e étape:.....	6

LAVETTE À VAISSELLE – À NOEUDS

Une technique pour fabriquer une lavette à vaisselle à partir des restes de fils de montage du métier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Voici les mesures pour chaque lavette :


Lavette à vaisselle : 38 po de nœuds : 2 brins 2/16 de 9 po de long, plié en 2 ou 1 brin 2/8

Moppe pour laver le bain ou le congélateur: 50 po de nœuds : 12 po de long, plié en 2

Petite lavette à bouteille de bébé : 15 po de nœuds : 9 po de long, plié en 2

1^E ÉTAPE: S'INSTALLER

Étendre la longueur choisie de fil (à tisser) 2/8 entre 2 chaises (ici 38 po pour une lavette à vaisselle)



2^E ÉTAPE: SE PRÉPARER

Couper plusieurs longueurs de fils de 9 po.



3^E ÉTAPE: COMMENCER À PLACER LES FILS SUR LE FIL DE SOUTIEN

Les plier en deux




4^E ÉTAPE:

Passer le fil plié (loupe) sous le fil de soutien



5^E ÉTAPE:


Insérer les 2 bouts à l'intérieur de la loupe



Puis tirer doucement vers vous pour refermer le nœud ainsi formé



Glisser le nœud vers la gauche près des autres.



Répéter les étapes 2 à 5 pour remplir toute la longueur du fil de soutien.

6^E ÉTAPE: PRÉPARER LE MANCHE

Couper un manche, de 15 po de long dans un goujon ½ po de diamètre.

Faire un sillon à 1 po du bas et percer 1 trou. Sabler l'autre extrémité pour l'arrondir.



7^E ÉTAPE: COUDRE

Enfiler le reste du fil de soutien dans une aiguille et passer le fil dans le trou autant de fois qu'il est nécessaire pour le remplir.

8^E ÉTAPE:

Faire un tour du fil de soutien (avec les nœuds) dans le sillon et commencer à coudre.

Tourner un rang plus bas (en descendant) et coudre au 3/8 po en prenant le rang d'en haut.





Peigner les fils avec les doigts ou un gros peigne, à mesure pour les démêler et les placer.

9^E ÉTAPE:

Finition : égaliser les bouts de fils avec un gros ciseau.



Explications et conseils donnés avec gracieuseté
par Mme Louise Lefebvre du Cercle de Fermières de St-Marc-des-Carières
(printemps 2012)